


## Anleitung | User Guide

### Automatische Abisolierzange Automatic Wire Stripping Pliers AS-Interface Pro No. 20075



Automatische Abisolierzange für AS-Interface-Kabel mit PUR-, TPE- oder FR-PVC-Außenmantel. Keine Beschädigung der inneren Leiter möglich.

Automatic Wire Stripping Pliers for AS-Interface cables with PUR-, TPE- or FR-PVC-insulation. Full protection for the internal conductors.



#### A

Vollautomatische Einstellung: Kabel gemäß Aufdruck am Zangenkopf einlegen, Zange zudrücken, öffnen, fertig.

Automatic adjustment: insert cable as shown on pliers head, close handles, open again, finished.



#### B

Für längere Abisolierstrecken Kabel zwischen den Griffen durchführen.

To strip longer sections, push cable through opening between handles.



### Klingenaustausch | Exchange of blades

#### Paar Ersatzklinge | Pair of blades No. 29070

Klingen immer paarweise tauschen.

Exchange blades in pairs only.

Sicherungsklammern **1** mit kleinem Schraubendreher entfernen.

Use small screwdriver to remove spring clips **1**.

Messerblöcke **2** seitlich heraus drücken.

Press knife units **2** sideways out of jaw.

Messerführungen **3** mit 2-Komponentenklebstoff versehen, neue Messerblöcke **2** seitlich eindrücken und mit Klammern **1** sichern.

Add a dual-compound glue to knife guard **3**, press new knife unit **2** into jaw and fix it with clip **1**.

**Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!**

**Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!**

